

SkyShare S10 ユーザーズ マニュアル Rev. 1.0





РЛ.

S10 ユーザーズ マニュアル

【目次】

仕様・製品概要

1.製品概要	• • • 2
1.1 はじめに	•••2
1.2 製品仕様	• • • 2
1.3 内容物確認	• • • 3
1.4 本体各部の名称/動き	• • • 3
1.5 保証について	•••3

Wi-Fi ネットワーク編

2.ワイヤレスネットワークを使用する	•••4
2.1 本機でできること	•••4
2.2 S10 側の準備	• • • 4
2.3 データ受信側の準備	•••4
2.3.1 S10 に Wi-Fi で接続するための準備	• • • 4
2.3.2 S10 に接続する	• • • 7
2.4 インターフェース画面の説明	• • • 9
2.4.1 メディアブラウザでの画面表示	• • • 9
2.4.2 データ閲覧画面での表示	• • • 10
2.4.3 設定画面での表示	•••11
2.4.4 システム画面表示	•••12
2.5「接続アプリ」での画面表示(iOS 版)	•••13
2.5.1 「SD カードボタン」での画面表示(iOS 版)	•••14
2.5.2 「ローカルフォルダボタン」での画面表示(iOS 版)	· · · 15
2.5.3 「リアルタイムプレビューモード」での画面表示(iOS 版)	•••15
2.5.4 「設定モード」での画面表示(iOS 版)	•••16
2.6 「接続アプリ」での画面表示(Android 版)	•••17
2.6.1 「SD カードボタン」での画面表示(Android 版)	•••18
2.6.2 「ローカルフォルダボタン」での画面表示(Android 版)	•••20
2.6.3 「リアルタイムプレビューモード」 での画面表示(Android 版)	•••20
2.6.4 「設定モード」での画面表示(Android 版)	•••21

3. S10 本体の仕様・制限 争 項	• • •
3.1 使用できるファイル形式の一覧	• • •
3.2 困ったときは	• • •
33.サポートセンターへのお問い合わせ	• •





仕様・製品概要

1. 製品概要

1.1 はじめに

シリコンパワーSkyShare S10シリーズをご購入いただき、誠にありがとうございます。 本製品は、microSDHCカードアダプタにワイヤレスネットワーク機能を搭載し、撮影した画像や動 画をパソコンやiPhone等のスマートフォン、タブレット端末で確認したり、カードの抜き差し無し でデータの転送を行う事が出来ます。 ※対応ファイルに一部制限がございます。

本マニュアルは、本製品を快適にご利用頂くための取扱説明書です。 お使いになる前に、必ずこのマニュアルをお読みください。

※本マニュアルでは、ワイヤレスネットワーク機能を「Wi-Fi」と記載いたします。

1.2 製品仕様

■本体仕様

- ●対応カード: microSDHCカード容量(同梱品): 16GB/32GB Class10[※]
- ●本体寸法:32 x 24 x 2.1 mm
- ●給電方式:カメラからの電力供給により稼働(バッテリは搭載しておりません)
- ●重量:約2g (本体のみ)
- ●動作電圧:2.8~3.3V
- ●動作温度:0℃~60℃(結露無きこと)
 - ※:動作保証するカードは、同梱品のmicroSDHCカードのみとなります。 microSDXCカードは動作保証しておりません。

■ネットワーク仕様

- ●準拠規格:IEEE802.11 b/g/n 準拠 スタンダード
- ●最大接続台数:5台
- ●セキュリティ:WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ●通信可能範囲:約10m(直線距離、遮蔽物が無い場合)

■対応機種

- ●対応OS:Windows8/Windows7/Windows Vista/Windows XP MAC OS10.5以降 iOS4以上、Android4.0以上(2.xは動作保証外です)
- ●対応スマートフォン、タブレット端末
 - : iOS搭載のiPhone/iPad
 - : android搭載のスマートフォン、タブレット端末
- ●対応ブラウザ:Safari5以上 / Internet Explorer 8 以上、/ Firefox / Google Chrome
- ●対応ファイル形式
 - ビデオ: AVI, MOV, MP4, M2T, MTS, M2TS
 - 写真: BMP, JPG, PNG





1.3 内容物の確認

本製品は以下のパッケージとなっております。 ※ご注意:以下の内容物が入っているかご確認ください。万一欠品等がありましたら、弊社サポート センターまでご連絡をお願い致します。

■内容物

●S10本体	1	台
●microSDHCカード(16GB/32GB)	1	枚
●クイックスタートガイド	1	⊞

1.4 本体各部の名称 / 働き



- ロックスイッチ スイッチを下ろす事で、microSDHCカードへの書き込みを禁止します。(読み込みは可能です)
- microSDHCカード挿入口 付属のmicroSDHCカードをセットします。
- 1.5 保証について

●本製品の保証期間は、お買い上げ日より2年間です。

●本製品使用したことによる、パソコンの故障/トラブルや、データの消失●破損または、取り扱いを 誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。いかなる場合 においても、保存されたデータの保証はございません。あらかじめご了承ください。 お取扱になるデータやファイルは、別のストレージにバックアップを取っておく事をご推奨いたし ます。

シリコンパワー製品の詳しい保証規定につきましては、弊社ホームページをご覧ください。 <u>http://www.silicon-power.com/support/su_sve_index.php?currlang=sjis</u>







Wi-Fi ネットワーク編

2. ワイヤレスネットワークを使用する

2.1 本機でできること

本機は、Wi-Fi機能を搭載しております。デジタルカメラ・ビデオカメラで保存されたデータを、 専用のアプリケーション、またはWebブラウザより、表示、再生、転送することができます。 ※再生できるファイルには制限がございます。

2.2 S10側の準備

あらかじめ、付属のmicroSDHCカードを、S10本体にセットして下さい。
 microSDHCカードをセットしたS10をデジタルカメラ、ビデオカメラへ挿入します。

2.3 データ受信側の準備

2.3.1 S10にWi-Fiで接続するための準備

【パソコンの場合】(無線LANが搭載されている機種のみ)

- **手順1** パソコン本体の無線LAN機能を有効にします ※無線LANの設定についてはご使用のパソコンの説明書をご覧ください。
- 手順2 接続する無線LANスポットの一覧を表示させます。
- 手順3 一覧より、SkyShareS10を選択し、接続してください。
- 手順4 パスワードを聞かれますので、「888888888」を入力して下さい。
- 手順5 接続先が「SkyShareS10」になっていることを確認してください。

現在の接続先:	
Sky Share 510 インターネット アクセス	
ダイヤルアップと VPN	_
	=
ワイヤレス ネットワーク接続	
Sky Share S10 接続 ,	
lle.	
II	
lie.	-
ネットワークと共有センターを開く	





【iPhone,iPadの場合】(iOS搭載端末)

●あらかじめ、AppStoreより、「SkyShareSD接続アプリ」をダウンロードしてください。







【Android端末の場合】(スマートフォン/タブレット) ●あらかじめ、Playストアより「SkyShareSD接続アプリ」をダウンロードしてください。







2.3.2 S10に接続する

S10への接続は、Webブラウザでの接続と専用接続アプリからの接続の大きく2種類の方法があります。

【Webブラウザでの接続】

(対応機種:パソコン、iOS搭載機器、android搭載機器)

●ご使用の端末からWebブラウザを起動します。

●URL入力欄に、下記のとおり入力してアクセスしてください。

http://192.168.6.1/

●Skyshareのホーム画面が表示されればアクセス成功です。

SP Powe	Memory is fersonal
Home	Jon Station Porte
Photo	
Video	
Others	
Setup	the second se
System	skore v
	50
	Wi-Fi
	© 2003/2013 Silcon Rower Compared K Commissions find H Biger Insured



S10 ユーザーズ マニュアル



【専用接続アプリからの接続】

(対応機種:iOS搭載機器、android搭載機器)

・ <u>2.3.1 S10にWi-Fiで接続するための準備</u>でダウンロードしたアプリを使用します。







2.4 インターフェース画面の説明

本項目では、実際の画面の表示、機能について解説致します。 ※本項目では、本インターフェース画面を「メディアブラウザ」と呼びます

2.4.1 「メディアブラウザ」での画面表示

Webブラウザからメディアブラウザを表示させた場合、表示させた端末にかかわらず、同じ画面表示になります。



①「Home」ボタン

トップ画面を表示します。

②「Photo」ボタン

SDカード内「DCIM」フォルダの内容が表示されます。該当のフォルダを選択すると、保存されている対応している形式の**画像データ**が表示されます。

③「Video」ボタン

SDカード内「DCIM」フォルダの内容が表示されます。該当のフォルダを選択すると、保存されている対応している形式の動画データが表示されます。

④「Others」ボタン

SDカード内「DCIM」フォルダの内容が表示されます。該当のフォルダを選択すると、保存されている 全てのデータが表示されます。

- ⑤「Setup」ボタン 設定画面を表示します。
- ⑥「System」ボタン
 S10のシステム情報を表示します。





2.4.2 データ閲覧画面での表示

	ton Her Memor	y is ferse	mal			
Home	Total 14 files	3				
Photo						
Video						
Others	CIMG0001.JPG	CIMG0004.JPG	CIMG0005.JPG	CIMG0006.JPG	CIMG0007.JPG	
Setup						
System	CIMG0009.JPG	CIMG0010.JPG	CIMG0011.JPG	CIMG0012.JPG	CIMG0013.JPG	((1))
					¢ 2005-2013 5	Wi-Fi

- ●画像をクリックすると、別ウィンドウで画像が表示されます。
 ●画像の下にある「Download」ボタンにて個別にダウンロードが可能です。
- (まとめてのダウンロードは出来ません)
- ⑦「戻る」ボタン

1つ上の階層へ戻ります。

※各項目で表示されるデータについて

「Photo」「Video」「Others」ボタンでの表示は、SDカード内のデータを参照していますが、どのボ タンを選択したかにより、表示されるデータにフィルターが掛かります。

- ●「Photo」・・・写真データのみ
- ●「Video」・・・動画データのみ
- ●「Others」・・・全てのデータ(動画・写真含む)





2.4.3 設定画面での表示

SP Silic Pou	ion Ier Memory	is fersona	1				
Home	-	8	Setup		9		
Photo	Network Name (SSID)	Sky Share S10		Enable WPA2 password			
Video	Password	8888888		(Input 8 ~ 63 characters)			
Others							
Setup							
System				1	Update		
						6	Wi-Fi

「Setup」ボタンをクリックすると、設定画面が表示されます。

SDカード内「DCIM」フォルダの内容が表示されます。該当のフォルダを選択すると、保存されている対応している形式の動画データが表示されます。

(8) Network Name (SSID)

無線接続時に設定される名称を設定します。 初期状態では「Sky Share S10」となっています。

(9) Enable WPA2 Password

無線接続時にパスワードを有効にするかを設定します。 初期状態では「有効」になっています。

1 Password

無線接続時のパスワードを設定します。 8文字以上、64文字以下の半角英数字で入力して下さい。 初期パスワードは「**88888888**」になっています。

① Updateボタン

「Update」ボタンをクリックする事で、設定した変更が有効になります。





2.4.4 システム画面表示

	on Memory is Personal
Home	System
Photo	Card Capacity : 15.1 GB Used Capacity : 0.1 GB
Video	Free Capacity : 15.0 GB
Others	MAC address :
Setup	Firmware version: v1.0
System	
	2 JUES 2013 Silicon Forsel Compared A Fight Married

「System」ボタンをクリックすると、S10の状態が表示されます。

Card Capacity :	セットされているmicroSDHCカードの全容量を表示します。
Used Capacity :	セットされているmicroSDHCカードの使用容量を表示します。
Free Capacity :	セットされているmicroSDHCカードの空き容量を表示します。
MAC Address :	S10のMACアドレスを表示します。
Firmware Version :	S10のファームウェアバージョンを表示します。



2.5 「接続アプリ」での画面表示(iOS版)



接続アプリの画面は、4つのアイコンで構成されています。 左右にスライドさせ、アイコンをタップして選択します。

((p)) SD	「SDカード」ボタ ン	S10内のデータを参照します。
	「ローカルフォル ダ」ボタン	ご使用の端末にS10から転送されたデータを表示しま す。
	「リアルタイムプ レビュー」ボタン	S10で撮影されたデータをリアルタイムにご使用の端末 に転送し、プレビュー出来る機能です。 タップすると待機状態に移行します。(静止画のみ有効で す)
	「設定」ボタン	各種設定変更、システム情報を表示します。





ローカルフォルダとは?

S10から転送されたデータは一度アプリ内の「ローカルフォルダ」へ蓄積されます。 この段階では、アプリ内でしか画像や動画データを閲覧する事が出来ません。 ローカルフォルダから「アルバムに転送」を行う事で、ご使用の端末の「カメラロール」に保存されます。

2.5.1 「SDカードボタン」での画面表示(iOS版)



「SDカード」アイコンをタップすると、SDカード内の「DCIM」フォルダが参照されます。 撮影したカメラのメーカーが表示されますので、タップすると撮影した画像が表示されます。 ※「199_WIFI」フォルダは一時的に作成されるS10専用のフォルダとなります。 表示されたデータは、下部にある、「写真」「ビデオ」「その他」のボタンでフィルターを掛ける事が 出来ます。

「ツール」ボタンを押すと、選択モードになります。



必要なデータを選択した後、「操作」ボタンをタップすると、「ローカルフォルダへダウンロード」 が表示されるので、タップすると選択されたデータローカルフォルダへ蓄積されます。

ホーム画面に戻る場合は、「完了」ボタンをタップします。





2.5.2 「ローカルフォルダボタン」での画面表示(iOS版)

3.4.2.-Aで転送したデータは、ローカルフォルダに保存されます。ホーム画面の「ローカルフォルダ」 ボタンをタップすると、転送されたデータが表示されます。 ローカルフォルダから写真の未、端末のカメラロールへ転送が可能です。 転送したい写真をタップし、「アルバム」ボタンをタップする事で、端末のカメラロールに転送され ます。本アプリからのメール添付等は行えませんので、端末からデータ処理を行いたい場合は、カ メラロールへ転送してからご利用ください。 ※動画は転送出来ません。

2.5.3 「リアルタイムプレビューモード」での画面表示(iOS版)

リアルタイムプレビューとは、カメラで撮影した画像を即座にWi-Fi接続されている端末へプレビュ 一画像として転送する機能です。表示されたデータは、そのまま保存することができます。

「リアルタイムプレビューモード」のアイコンをクリックします。
 待機状態になります。



- •S10の挿入されているカメラで写真を撮影します。 (動画は撮影しても転送されません)
- ●しばらくするとご使用の端末に撮影した写真が表示されます。
- ●画像をタップし、「アルバム」をタップすると、カメラロールへの保存が可能です。

※ご注意

連続撮影には対応しておりません。撮影の間隔は端末に画像が表示されてから20秒ほどおいて行ってください。 動画の撮影はプレビューできません。





2.5.4 「設定モード」での画面表示(iOS版)

設定画面をタップすると、設定項目およびシステム情報が表示されます。

●ネットワーク名 (SSID) 無線接続時に設定される名称を設定します。

初期状態では「Sky Share S10」となっています。

●無線接続のパスワード

無線接続時にパスワードを有効にするかを設定します。 初期状態では「有効」になっています。 8文字以上、64文字以下の半角英数字で入力して下さい。 初期パスワードは「888888888」になっています。

•Sky Share SDについて

アプリバージョン:接続アプリのバージョンを表示します。 ファームウェアバージョン:S10のファームウェアバージョンを表示します。 MAC アドレス:S10のMACアドレスを表示します。 全ストレージ容量:セットされているmicroSDHCカードの全容量を表示します。 使用可能ストレージ容量:セットされているmicroSDHCカードの空き容量を表示します。

「更新」ボタンをタップすることで、変更した設定が有効になります。



2.6 「接続アプリ」での画面表示(Android版)



接続アプリの画面は、4つのアイコンで構成されています。

((p)) SD	「SDカード」ボタ ン	S10内のデータを参照します。
	「ローカルフォル ダ」ボタン	ご使用の端末にS10から転送されたデータを表示しま す。
	「リアルタイムプ レビュー」ボタン	S10で撮影されたデータをリアルタイムにご使用の端末 に転送し、プレビュー出来る機能です。 タップすると待機状態に移行します。(静止画のみ有効で す)
	「設定」ボタン	各種設定変更、システム情報を表示します。





ローカルフォルダとは?

S10から転送されたデータは一度アプリ内の「ローカルフォルダ」へ蓄積されます。 この段階では、アプリ内でしか画像や動画データを閲覧する事が出来ません。 ローカルフォルダから「アルバムに転送」を行う事で、ご使用の端末の「カメラロール」に保存されます。

2.6.1 「SDカードボタン」での画面表示(Android版)

Cloud	/200				
CIMGO	001.JP	CIMG000	02.AV		
1	2	3	4	5	6

「SDカード」アイコンをタップすると、SDカード内の「DCIM」フォルダが参照されます。 撮影したカメラのメーカーが表示されますので、タップすると撮影した画像が表示されます。 ※「199_WIFI」フォルダは一時的に作成されるS10専用のフォルダとなります。 表示されたデータは、下部にある、「写真」「ビデオ」「その他」のボタンでフィルターを掛ける事が 出来ます。

- ① 全ファイル表示
 - すべてのファイルを表示します。
- ② 写真ファイルのみ表示
 写真データのみ表示します
- ③ 動画ファイルのみ表示 動画データのみ表示します
- ④ その他データの表示写真・動画ファイルの表示対象外となっているファイルを表示します
- ⑤ ツールボタン ファイル選択モードになります
- ⑥ プレビュー表示切り替え リスト表示/サムネイル表示を切り替えます

「ツール」ボタンを押すと、選択モードになります。





必要なデータを選択した後、「ダウンロード」ボタンをタップすると、「ローカルフォルダ」へ蓄積され ます。

Cloud	/201		
SANY	0001.J		
		(4)	

①ダウンロードボタン

選択したデータをSDカードからローカルフォルダへコピーします。
②削除ボタン
選択したデータを削除します
※ローカルフォルダのみ有効です
③全て選択ボタン
表示されているデータを全て選択状態にします
④全て選択解除ボタン
選択状態を全て解除します
⑤戻るボタン
ッールモードを終了し、プレビューモードへ戻ります
⑥リスト切り替えボタン
リスト表示/サムネイル表示を切り替えます。

ホーム画面に戻る場合は、端末の「Back」ボタンをタップします。





2.6.2 「ローカルフォルダボタン」での画面表示(Android版)

3.4.2.-Aで転送したデータは、ローカルフォルダに保存されます。ホーム画面の「ローカルフォルダ」 ボタンをタップすると、転送されたデータが表示されます。 ※Andoroid番では、ローカルフォルダからの転送は出来ません。 本体内ストレージの「SkyShareS10」内に保存されます。

2.6.3 「リアルタイムプレビューモード」での画面表示(Android版)

リアルタイムプレビューとは、カメラで撮影した画像を即座にWi-Fi接続されている端末へプレビュー画像として転送する機能です。表示されたデータは、そのまま保存することができます。

「リアルタイムプレビューモード」のアイコンをクリックします。
 待機状態になります。



- S10の挿入されているカメラで写真を撮影します。
 (動画は撮影しても転送されません)
- ●しばらくするとご使用の端末に撮影した写真が表示されます。
 ロングタップ(1秒ほど)すると写真を保存するかどうかの確認画面が表示されます。
 「確認」をタップすると端末のアルバムに保存されます。

※ご注意

連続撮影には対応しておりません。端末に画像が表示されてから20秒ほど撮影の間隔をおいてか ら待ってから行ってください。 動画の撮影はプレビューできません。





2.6.4 「設定モード」での画面表示(Android版)

設定画面をタップすると、設定項目およびシステム情報が表示されます。

設定
ネットワーク名 (SSID)
Sky Share S10
無線接続のパスワード ом
88888888
Sky Share SD について、
アップデート

ネットワーク名 (SSID)
 無線接続時に設定される名称を設定します。
 初期状態では「Sky Share S10」となっています。

●無線接続のパスワード
 無線接続時にパスワードを有効にするかを設定します。
 初期状態では「有効」になっています。
 8文字以上、64文字以下の半角英数字で入力して下さい。
 初期パスワードは「88888888」になっています。

●アップデートボタン

「Update」ボタンをタップする事で、設定した変更が有効になります。





•Sky Share SDについて システム情報を表示します。

Sky Share SD	
アプリ バージョ ン:1.04	
バージョン : 1.0 MAC アドレス :	
全ストレージ容量 : 15.1 GB 使用可能ストレー ジ容量 : 15.1 GB	
Copyright 2013-2016 SILICON POWER COMPUTER & COMMUNICATIONS INC. All Right Reserved	

アプリバージョン:接続アプリのバージョンを表示します。 ファームウェアバージョン:S10のファームウェアバージョンを表示します。 MAC アドレス:S10のMACアドレスを表示します。 全ストレージ容量:セットされているmicroSDHCカードの全容量を表示します。 使用可能ストレージ容量:セットされているmicroSDHCカードの空き容量を表示します。





付録

3. S10本体の仕様・制限事項

3.1 使用できるファイル形式の一覧

本機のメディアブラウザ、及び接続アプリで対応しているファイル形式は、以下の通りです。 ※パソコン上の再生については、再生できる環境がある前提で掲載しております。

O・・・・・リストに表示され、再生が可能です。 ×・・・・・リストに表示されず、再生もできません。

🎴 ビデオ

		AVI	MOV	MP4	M2T	MTS	M2TS
メディアブラウ ザ	PC	0	0	0	0	0	0
	iOS	Δ	0	0	×	×	×
	android	0	0	0	0	0	0
接続アプリ	iOS	Δ	0	0	×	×	×
	android	0	0	0	0	0	0



		JPG	BMP	PNG	TIFF
ィディマゴニム	PC	0	0	0	×
メティアノフ・ノ	iOS	0	0	0	×
	android	0	0	0	×
接続アプリ	iOS	0	0	0	×
	android	0	0	0	×







3.2 困ったときは

- IPアドレスは変更できませんか IPアドレスは固定となります。変更はできません。
- 画像や動画が再生できません。

再生しようとしているファイル形式を今一度ご確認ください。 「3.1 使用できるファイル形式一覧」をご参照ください。 パソコンでの再生については、そのファイル形式が再生できる環境が必要です。 RAWデータにつきましてはカメラメーカー独自の形式となる為、表示出来ません。 環境についてのご質問にはお答えできかねます。ご容赦ください。

- Wifi接続した端末からmicroSDHCカード内のデータを削除出来ますか
 削除できません。別途カメラ側もしくはmicroSDHCをパソコンへセットして削除して下さい。
- 付属のmicroSDHCカード以外でも使用できますか
 付属以外のmicroSDHCカードについては、動作保証しておりません。

3.3 サポートセンターへのお問い合わせ ご使用中のご不明点、故障や障害のお問い合わせにつきましては、 弊社サポートセンターまでご連絡ください。

シリコンパワージャパン株式会社 サポートセンター TEL:03-5830-2061 (平日10:00~17:00) E-mail:<u>japan_service@silicon-power.com</u>